UHF FM TRANSCEIVER

ALR-72/D CPU PROGRAM CONTROLLED

取扱説明書



このたびはアルインコALR-72、ALR-72Dをお買い上げいただきまして誠に ありがとうございます。

本機の機能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。また、この取扱説明書は、必ず保存してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じたときにお役に立ちます。本取扱説明書は、ALR-72シリーズのALR-72、ALR-72Dの説明を共通にしています。内容に相違がある部分につきましては、それぞれにつき説明を併記しましたのでご注意ください。なお、ALR-72D(25W)をご使用になる場合は、第二級アマチュア無線技士以上の資格が必要となります。

本機のモデル名表示は、パネル面にシリーズ名(ALR-72)を表示し、モデル名ALR-72又はALR-72Dは、カートンボックス及びセットの定格銘板に表示してあります。

概 要

本機は、マイクロコンピューターを使用した、UHFFMモービルトランシーバーです。 大型の見やすい透過形LCD(液晶)ディスプレイパネルによる周波数、レベルメーター表示、ワンタッチで使いやすいキーボードによる機能選択、21チャンネルのメモリー、メモリースキャン、プログラムスキャン、トーンスケルチなど充実した機能を備えたトランシーバーです。

お願い

お買いあげいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などにともない、ご不審な個所や破損などのトラブルがありましたら、お早目にお買い上げいただきました販売店または、保証書に記載されているサービス窓口にお申しつけ下さい。


また、アフターサービスのご依頼時や引越の時、本機を梱包している梱包材を使用しますと、大切な機器を保護するのに便利です。

		次	
].ご使用になる前に…			3
2.各部の名称と動作説明	月	•••••	4
3.設置、接続方法			10
4.操作方法			13
5.運用方法	•••••		19
6.申請書の書きかた…	•••••	•••••	21
7.ブロックダイヤグラム	<u>'</u>		23
8.トラブルシューティン	ング ······	•••••	24
9.定格 ······			26
	付 属	딥	**************************************
本機には下記の部品が付	属してい	ますのでご確認くだ	
本機には下記の部品が付 ●コンデンサ型マイクロ	属してい	ますのでご確認くだ] 個
本機には下記の部品が付 ●コンデンサ型マイクロ ● DCコード	属してい	ますのでご確認くだ	····]個 ····]本
本機には下記の部品が付 ●コンデンサ型マイクロ ●DCコード ●予備ヒューズ/ ALR	t属してい iホン -72(4A)、	Aますのでご確認くだ ALR-72D(8A) …	····]個 ····]本 ·各2本
本機には下記の部品がた コンデンサ型マイクロ□Cコード予備ヒューズ/ALR車載アングル	t属してい iホン -72(4A)、	ALR-72D(8A) …	····] 個 ····] 本 ·各2本 ····] 個
本機には下記の部品がた ●コンデンサ型マイクロ ●DCコード ●予備ヒューズ/ ALP・ ●車載アングル ● M5×20mmビス	i属してい iホン -72(4A)、	Aますのでご確認くだ ALR-72D(8A) ··	····] 個 ····] 本 ·各2本 ····] 個 ····4本
本機には下記の部品がた ● コンデンサ型マイクロ ● DC コード ● 予備ヒューズ/ ALP: ● 車載アングル ● M5×20mmビス ● M5×20mmタッピング	t属してい 1ホン -72(4A)、 	ALR-72D(8A) ··	····]個 ····]本 ·各2本 ····]個 ·····4本 ·····4本
本機には下記の部品がた ●コンデンサ型マイクロ ●DCコード ●予備ヒューズ/ ALP・ ●車載アングル ● M5×20mmビス ● M5×20mmタッピング ● M5ナット	i属してい iホン -72(4A)、 	Aますのでご確認くだ ALR-72D(8A) ··	····] 個 ····] 本 ·各2本 ·····] 4本 ·····4本 ····4個
本機には下記の部品がた ● コンデンサ型マイクロ ● DC コード ● 予備ヒューズ/ ALP: ● 車載アングル ● M5×20mmビス ● M5×20mmタッピング	i属してい iホン -72(4A)、 ビス	Aますのでご確認くだ ALR-72D(8A) ··	····] 個 ····] 本 ····] 個 ···· 4本 ···· 4本 ···· 4個


ブラケットビス……...4個外部スピーカープラグ……...1個M4×14mmビス……...4本

で使用になる前に


●アンテナコネクターを、「ショート」したり 「アンテナ」をつけずに電波を発射しないで下 さい。



● アンテナの同軸ケーブル、アンテナコネクターがショートしていないかテスターで確認しましょう。




取付ける際は、カーヒーターの熱風吹出し口に設置しないでください。



●夏季、モービルで使用のとき、長時間駐車 後は、車内温度が十分さがってから運用して ください



◆むやみにセットをあけたり内部のコアー、 トリマー、ボリュームなどを回さないでくだ さい。すべて調整済になっています。



●本機は12Vバッテリー用です。大型バス、トラックなど24Vバッテリーでは使用できません。また本機は○アースですので電源接続のときは⊕○に、ご注意ください。車からはなれるときは、セットの電源は、必らず切るようにしましょう。










各部の名称と動作説明

■フロントパネル



①OFF/VOI(電源/音量)ツマミ

時計の方向へ回すと電源が入り音量が増加します。反時計方向へ回すと音量は減少し電源が切れます。お好みの位置に設定してご使用下さい。

②SQL(スケルチ)ツマミ

受信状態で信号がない時の「ザー」という雑音を消すためのツマミです。ツマミを時計方向にゆっくり回して行き、雑音が消えRXインジケーターが消える所(臨界点)に設定して下さい。この時信号のない周波数で行って下さい。さらに時計方向へ回して行くと、スケルチの開くレベルが高くなり、電波の強い局のみ選択することが出来ます。

③メインダイヤル

右へ回すと、1クリックにつき、1チューニングスペースずつ周波数は増加し、 左へ回すと減少します。トーン周波数のチャンネル設定やチューニングスペースを設定する際にも使用します。

④⑤MHz UP/DOWN (1メガヘルツ可変ボタン)スイッチ

▲を押すと、押すたびに1MHZずつ周波数が増加し、▼を押すと同様に1MHZ ずつ減少します。押しつづけると、1秒間に20ステップの割合で周波数が変化します。又、メモリーチャンネルを選択する場合にも使用します。

⑥SCAN/PRI(スキャン/プライオリティ)スイッチ

プログラムスキャンやメモリースキャン動作をON-OFFする場合に使用します。

スキャン動作をしていない時に押すとスキャン動作がスタートし、スキャン動作中に押すとスキャン動作がストップします。

FIを押した後にこのスイッチを押すと、プライオリティ動作になります。

②A/B/TS(VFOA、B/ チューニングスペース)スイッチ

VFOA又は、VFOBが押すたびに切換って選択されます。 Eを押した後に押すと、VFOのチューニングスペースが可変出来る動作にな

ります。

@MR/CHECK(メモリーリード/オフセット周波数チェック)スイッチ

このスイッチを押すと、メモリーチャンネルが選択出来るようになります。 | Eを押した後に押すと、現在設定されているオフセット周波数だけ異なる周波

上を押した後に押すど、現在設定されているオフセット周波数だけ異なる周波 数が表示されます。

@MW/SKIP(メモリーライト/メモリースキップ)スイッチ

現在表示されている周波数をメモリーに書込むためのスイッチです。 | F|を押した後に押すと、その時に表示されているメモリーチャンネルをメモリ

一スキャン動作中にスキップさせることが出来ます。

@LOCK/DUAL(ロック/デュアル)スイッチ

このスイッチを押すと、P・T・T以外のスイッチの動作を受付けないようになります。

F□を押した後に押すと、デュアル動作となり、受信時のVF□と、送信時のVF□がA、B別々に割りあてることが出来ます。

①CALL1/CALL2(コールチャンネル1、2)スイッチ

このスイッチを押すと CALL チャンネル 1 が呼び出されます。

FIを押した後に押すと、CALLチャンネル2が呼び出されます。

®TONE/TONE NO.(トーン/トーン番号)スイッチ

このスイッチを押すと、トーンユニットが動作する様になり、1回目では送信時のみトーンユニットが動作し、2回目では、送信時と、受信時にトーンユニットが動作します。3回目でOFFとなります。

一一を押した後に押すと、トーン周波数が選択出来る様になります。

®+/-/OW(+/-/オフセットライト)スイッチ

押すとシンプレックス又はデュープレックス運用が選択出来ます。DUP一のLOD表示が点灯している時、送信周波数は受信周波数より低い状態になり、DUP+のLODが点灯している時、送信周波数は受信周波数より高い状態です。どちらも点灯していない時はシンプレックスです。

FFを押した後に押すと、オフセットする周波数が設定出来ます。

(4)F(ファンクションキー)

各キーには、機能が2つ割当てられており、このキーを押した後その他のキーを押すことにより2つ目の機能を実行させることが出来ます。 (各スイッチの表示のうち、白文字は1つ目の機能を、赤文字は2つ目の機能を表わしています。)

(ISTX LED

送信状態になった時点灯するLEDです。

®F LED


点灯している時ファンクションキーが押された事を示しています。

(I) RX LED

スケルチが開いている時点灯します。

®H/L (パワーHigh/Low 切換)スイッチ

ロック式のスイッチで押してロックした時送信出力はLOWになり、ロックを解除した時High出力となります。




②VFO A表示 [A/B] スイッチにより VFO Aがセレクトされた 時に点灯します。

⑤VFO B表示 A/B スイッチにより、VFO Bがセレクトされた時に点灯します。

- ◎LOCK(キーロック)表示 [LOCK] スイッチを押した時に点灯 し以後同じスイッチが再び押されるまで P.T.T. 以外のスイッチは受付けません。
- □周波数表示 運用周波数、オフセット周波数、トーンチャンネル 番号、チューニングスペースのいずれかの値を表示 します。
- ⑤DUP 表示 オフセット方向が(-)方向の時に点灯します。
- ♠DUP+表示 オフセット方向が(+)方向の時に点灯します。
- **@S/RF 表示** 受信時にはSメーターとして、送信時には送信出力 のレベルを表わす RFメーターとして働きます。
- ⊕メモリーチャンネル番号表示 現在のメモリーチャンネル番号を表示します。
- ①M 表示 MP スイッチを押した時に点灯し、メモリーモードにある事を示します。
- ②®CALL 1、2表示 CALL チャンネル 1 又は CALL チャンネル2のときにそれぞれ点灯します。
- ①PRI(プライオリティ)表示 F→PRIIのスイッチ操作により点灯し、プライオリティ動作中である事を示します。 チャンネルの周波数を表示した時には消灯します。
- MENC、DEC表示 トーン周波数が設定された時又は、TONE
 スイッチを押した時に点灯します。
- **◎DUAL表示** F→DUAL のスイッチ操作により点灯します。

■リヤパネル



①アンテナコネクター

M型のアンテナコネクターで、インピーダンスは50Ωです。使用時には、必ずアンテナを正しく接続する様にご注意下さい。

②電源コネクター

付属の電源コードを接続するためのコネクターです。逆接出来ない構造になっています。


③FXT.SP(外部スピーカー)ジャック

外部スピーカー (インピーダンス8 Ω)を使用する時に付属のプラグと共にご使用ください。

@マイクコネクター


附属のマイクロホンをご使用ください。

本機のマイクロホンはエレクトレットコンデンサマイクを使用しています。なお、コネクターの接続は下図の通りです。



1ピン……マイク 2ピン……P.T.T. 3ピン……DOWN 4ピン……UP 5ピン……+8V 6ピン……NC 7ピン……MIC GND 8ピン……GND

■アッパーパネル



①BZスイッチ

ピー音をON-OFF するためのスライドスイッチです。

②TIMEスイッチ

プログラム、又はメモリースキャン中受信信号が入り、その信号が途切れたとき、このスイッチを⑤側にしているとすぐにスキャンを開始しますが、□側のときには約4秒後にスキャンを始めます。

③SPEEDスイッチ

プログラムスキャン又はメモリースキャン中、このスイッチが [5] 側のとき毎秒約4ステップでスキャンしますが、[7] 側のときは毎秒約20ステップでスキャンします。

④リセットスイッチ


電源スイッチがONのときに押すと、メモリーの内容は全て出荷時の初期値になります。

3 設置、接続方法

■モービルで運用する場合

①取付場所

ご使用の車種により車内レイアウトは異りますが、操作性、安全運転の面から 最適の場所をみつけてください。とくに、ひざがセットに当らない様な場所を 選んでください。又、直接振動が伝わる場所や、カーヒーターの吹出し口など 車内温度が上昇する場所はさけてください。




②電源の接続方法

本機は12V用です。トラックなど24Vバッテリーの車は、直接接続することは 出来ません。

又、○接地車でご使用ください。まれに①接地車がありますがその場合は、最 寄の販売店又は弊社サービス窓口でご相談ください。


電源の接続方法は、簡単な方法として、シガーライターから取ることもできますが、雑音等の点で好ましくありません。バッテリーのターミナルから直接配 線することをおすすめします。




③車載アングルの取付け方法

図の様に車載アングルを車に取付け、附属ブラケットビスを本体に取付けてください。


①ビスを車載アングルの溝に先に入れ、押し上げながら後に押してください。 同時に②ビスを車載アングルの前の溝 に入れて本体を車載アングルに固定し てください。



〈醤涌孔は5以上をあけた場合〉



〈下孔としてø4±0.2をあけた場合〉



④モービルアンテナの取付け方法

同軸ケーブルは50○のものを、お使いください。

特に430MHz帯以上では極力、損失の少ないものでインピーダンスが必ず50○の430MHz用アンテナをご使用ください。

モービルアンテナは車のボディにアンテナの基台を接地する必要があります。 確実に取付けてください。



モービルアンテナ取付け図

■固定で運用する場合


①電源について

固定局として使用する場合、安定化電源をご使用下さい。

送信時ALR-72では約3A、ALR-72Dでは約6A流れますので安定化電源の容量には充分余裕のあるもので、高安定のものをご使用ください。

当社の電源を使用されることをおすすめします。

接続は、赤色が⊕、黒色が⊕となる様に附属のリード線で配線してください。



②固定用アンテナについて

アンテナは、交信する上において極めて重要です。性能の良いアンテナをご使用ください。

市販されているアンテナには無指向性のグランドプレーンアンテナや、指向性の八木アンテナなどがあります。運用目的、設置場所に応じてお選びください。又、同軸ケーブルは、出来るだけ太いものを(5D2V以上)短くしてご使用ください。

4.

操作方法

■周波数セット

①VFOセレクト

本機は、VFO-A、VFO-Bの2つのVFOを内蔵しています。 リセットされると、VFO-Aには435.00MHz、VFO-Bには430.00MHzが プリセットされます。

A/Bを押すと、押すたびにVFO-A又はVFO-Bが入れかわります。

②メインダイヤルによる周波数の設定

本体のメインダイヤルを時計方向に回転すると | チューニングスペースずつ周波数が UP します。反時計方向に回転すると、 | チューニングスペースずつ DOWNします。

③マイクロホンのUP/DOWNスイッチによる設定

マイクロホンのUPスイッチを1回押すたびに1チューニングスペースずつ周波数はUPし、DOWNスイッチを1回押すごとに1チューニングスペースずつDOWNします。UP又はDOWNを押しつづけると早送りとなり、毎秒約20ステップの割合でUP/DOWNします。

④Iチューニングスペースの値は、F→TSにより変更出来ます。

リセットした時には初期値として、VFO-Aは10kHz、VFO-Bは20kHzが設定されています。

©IMHz UP/DOWN

▲を押すと押すたびに、1MHZずつUPします。

▼を押すと押すたびに、1MHZずつ DOWN します。


このスイッチは、押すたびにピー音を発します。

ピー音は音量ツマミで音量を変えられます。

▲又は、▼を押しつづけると、IMHZの早送り(毎秒20ステップの割合)となります。

⑥チューニングスペース(TS) の変更

- a. メモリーモード又は、VFOモード中F→TSの順にスイッチを押します。
- b. LCD表示が下図の様になり、表示数値が] チューニングスペースの周波数 (kHz)を示します。






- C. メインダイヤル又はマイクの UP DOWN スイッチを操作することによりチューニングスペース周波数は上図のように変化します。
- d. 表示の解除は、P.T.T.又はTSスイッチを押します。

■メモリーチャンネルのセレクト

①MPスイッチを押し、メモリーモードにします。

メモリーモード中▼スイッチを押すとメモリーチャンネルが] チャンネルずつ 低く、▲スイッチを押すと高くなり、メモリーチャンネルを選択することが出来ます。▼又は▲スイッチを0.5秒以上押し続けると早送り動作となります。



②メモリーチャンネルの書き込み方法

VF() モード及びメモリーモード中|MW|スイッチを押すと、そのときの運用周波数、シフト周波数、シフト方向(17ページ①~@)トーンチャンネル(16ページ①)、トーンエンコーダー、トーンデコーダー(16ページ①②)の動作状態全てが表示メモリーチャンネル内に書き込まれます。

従ってメモリーに書込む際は、必要な状態を全てセットしてからMWスイッチを押して下さい。





■コールチャンネル

[CALL]]スイッチを押すことによりメモリー]に書き込まれている内容を出力します。(初期値は430.00MHz)

F→CALL2 スイッチを押すことによりメモリー2に書き込まれている内容を 出力します。(初期値は435.00MHz)

コールチャンネルのとき A/B スイッチを押すことにより、VFOモードに変化します。 MR スイッチを押すとメモリーモードに変化します。その他のスイッチにより変化させることは出来ません。

■スキャン操作


- ①a. スキャンにはVF〇モード時にスキャンするプログラムスキャンとメモリーモード時にスキャンするメモリースキャンの2つがあります。
 - b. スキャン動作はスケルチが開いたとき一時停止し、閉じたとき再スタート

しますのでスケルチツマミを時計方向に回し、信号のない周波数でノイズが 消えるように操作してからスタートさせます。

- C. 本体上部のTIMEスイッチをLI側にしますと再スタート時約4秒経過後スキャンを始めISI側にしますと直ちにスキャンを再開します。
- d. 本体上部のSPEEDスイッチを⑤側にしますと、スキャンスピードが毎秒20ステップとなり、□側にしますと毎秒約4ステップでスキャンします。

@プログラムスキャン

- a. メモリー20とメモリー21に下限周波数と上限周波数を記憶させます。(メモリー20、21どちらが上の周波数になってもかまいません。)
- b. VFOモード時にSCANスイッチを押します。すると低い周波数から高い周波数に向って1ステップずつスキャンします。指定スキャン帯域外でスタートさせたときは受信帯域全てスキャンした後に指定スキャン帯域内でプログラムスキャンをスタートします。



C. 解除はマイクのP.T.T.スイッチ又はSCANスイッチを押します。

③メモリースキャン


a. MRスイッチを押しメモリーモードに してからSCANスイッチを押します。 すると低いチャンネル番号から高いチャ ンネル番号に向って1チャンネルずつスキャンします。



b. 解除はマイクのP.T.T.スイッチ又はSCANスイッチを押します。

④メモリースキップ

- a. メモリーモード中、F→M.SKIPを押すとデシマルポイントが消灯し、そのチャンネルはメモリースキャン時スキップしてスキャンします。
- (例)第2メモリーチャンネルと第20メモリーチャンネルをメモリースキップ させる。



 b. メモリースキップさせたチャンネルをもとにもどすには、そのメモリーを 選択してF→M.SKIPを押すことによりデシマルポイントが点灯し、そのチャンネルはメモリースキャンを行なう事が出来ます。


■プライオリティー

- ①VFOモード中、「F→PRI とスイッチ操作することにより表示VFOを5秒間、表示メモリチャンネルを1秒間受信します。そして、解除されるまでくり返します。
- ②解除は、再度PRIスイッチを押すかP.T.T.スイッチを押します。 (ただし、P.T.T.スイッチを押すとVFOモード又は、メモリーモードにない ります。

■トーンスケルチ運用

特定局との待ち受け受信を行なうとき使用します。

- ①トーンスケルチチャンネルをセット
 - a. F→TONE No. スイッチを押します。
 - b. メインダイヤルを回すとチャンネルが 00より37まで変化しますので、設定す るチャンネル番号に合わせます。
 - C. トーン表示の解除はTONE又はP.T. Tスイッチを押します。
 - d.トーンチャンネルと周波数の関係を、 (表1)に示します。



トーンチャンネル	トーン周波数	トーンチャンネル	トーン 周波数	トーンチャンネル	トーン周波数	ト ー ン チャンネル	トーン周波数
00		10	94.8Hz	20	136.5Hz	30	192.8Hz
01	67 Hz	11	100.0Hz	21	141.3Hz	31	203.5Hz
02	71.9Hz	12	103.5Hz	22	146.2Hz	32	210.7Hz
03	74.4Hz	13	107.2Hz	23	151.4Hz	33	218.1Hz
04	77.0Hz	14	110.9Hz	24	156.7Hz	34	225.7Hz
05	79.7Hz	15	114.8Hz	25	162.2Hz	35	233.6Hz
06	82.5Hz	16	118.8Hz	26	167.9Hz	36	241.8Hz
07	85.4Hz	17	123.0Hz	27	173.8Hz	37	250.3Hz
08	88.5Hz	18	127.3Hz	28	179.9Hz		
09	91.5Hz	19	131.8Hz	29	186.2Hz		

〔表])

②トーンスケルチの動作

a. <u>TONE</u> スイッチを1度押すと<u>ENC</u> LCD が点灯し送信中にトーン出力が出 ます。



- b. ENOLODが点灯している時再び「TONE」スイッチを押すと、LODは ENOと DEO 両方点灯します。この時送信すると、あらかじめ設定してあるトーンチャンネル番号のトーン周波数が送信されます。 受信時は、あらかじめ設定してあるトーンチャンネル番号のトーン周波数が 復調されればスケルチが開きますが送信時と同じトーン信号でない信号が受信されたり、トーン信号が送られて来なかったりするとスケルチは開きません。
- C. ENC DEC 2つのLCD が点灯しているとき TONE スイッチを押す と ENC DEC LCD 表示が消えてトーンスケルチ運用が出来なくなります。
- d. MW スイッチを押すと、そのときの周波数、シフト周波数、トーンチャンネル、DUP+/-、ENC、DECを表示メモリーチャンネルに書き込みます。

■オフセット機能

送受信周波数のシフト運用を行なう操作です。

①シフト幅のセット


F→○Wとスイッチを押すと、シフト周波数が表示されます。(初期値は5.00 MHz)周波数の変更はメインダイヤル、マイクの「UP/DOWN」スイッチにより行います。この時、周波数の変化する幅はチューニングスペースの設定された値により変化します。また▲▼スイッチにより1MHz年の変更も可能です。解除の方法は「○W スイッチを押すとオフセット前の周波数にもどります。





②オフセット運用

- a. +/- スイッチを押すと DUP LCD 表示が出ます。そのとき送信周波数は受信周波数よりもシフト周波数幅だけマイナスシフトになります。
- b. DUP-LCDが表示が出ているとき +/- スイッチを押すと DUP- 表示が消え DUP+ が点灯し、送信周波数は受信周波数よりもシフト周波数幅だけプラスシフトになります。
- C. DUP+LCDが点灯中+/-スイッチを押すと消灯します。



(注)シフト周波数がオフバンドになる場合 シフト動作はしませんのでご注意くだ さい。



③チェック操作

オフセット運用のとき受信中にF→CHFCK を押し、CHFCK スイッチを 押している間送信周波数を受信します。はなすともとにもどります。

④デュアル操作

VFOモード中のみ操作出来ます。VFOモード中F→DUAL スイッチを押す と、「DUALIのLCDが点灯し、受信周波数 がVEO Aのとき送信周波数がVEO Bと なります。受信周波数が VFO B のとき送 信周波数がVFO Aとなります。



■リピーター運用

①リピーター対応の設定

- a. TONEスイッチを一度押してFNCLCDを表示させます。
- b. FI→TONE No. の順にスイッチを押し、メイルダイヤルでトーンチャン ネルを08(88.5Hz)に合わせます。
- $C. F \rightarrow OW$ の順でスイッチを押し、シフト周波数を5.00MHzに合わせます。
- d. F/-スイッチを押して DUP-にします。

(以上の設定方法は**圏**トーンスケルチ運用及び**圏**オフセット機能の項をご参照 下さい。)

②リピーターによる運用


①の操作を完了し、本機の周波数を利用するリピーターの周波数に合わせて送 信すると、設定した周波数より5MHz低い周波数に、88.5Hzのトーンを含ん だ電波が発射されリピーターを介して相手局との交信が出来ます。

5 運用方法

■バンド使用区分について

430MHz帯では、JARL(日本アマチュア無線連盟)の推奨バンド使用区分が決られていますので、ルールに従って運用されるようお願いいたします。 又、運用にあたっては、混乱が生じぬよう、充分な配慮をお願いします。

JARL 430MHz帯使用区分



- (注1)431,900MHz~432,240MHzの周波数帯は、月面反射通信、流星散乱通信、オーロラ反射通信などに使用する。
- (注2) 431,000MHz~431,900MHz~及び432,240MHz~434,000MHzの各周波数帯のFM電波の占有周波数帯幅は、16kHz以下とする。
- (注3) レビータ用入出力周波数帯の入出力周波数は、別に定める。
- (注4) FM系によるRTTY、SSTV及びFAXの運用は、431,000MHz~431,300MHz及び全電波型式の周波数帯を使用する

愛受信のしかた

電源、アンテナなどの接続に誤りがないことを確認の後、各ツマミ、スイッチ類をつぎの順序で操作してください。

- ①電源スイッチを押してONにします。LODディスプレイに周波数表示をします。
- ②VOLツマミを少し右に回すと、雑音または音声が聞えます。
- ②雑音を消すにはSQLツマミを使います(4ページ②参照)。
- ④本体のメインダイヤル、その他のスイッチ及びマイクのUP/DOWNスイッチを利用して目的の周波数を選び、受信します。(13ページを参照)

■送信のしかた

- ①送信する前に、必ず希望の周波数をよく受信して、他局に妨害を与えないかを 確かめてから送信してください。
- ②マイクと口の間隔は5~10m位が適正です。 近すぎますと、聞きぐるしい音声になります。

LOWスイッチの使いかた

近くの局との交信のとき、パワーを下げると他局への妨害が少なくなり消費電力 も少なくなります。

送信時のRFメータはHIGHパワーで全点灯、LOWパワーでフぐらいを点灯します。

■マイクロコンピュータバックアップ用リチウム電池について

本機には、マイクロコンピュータのバックアップ用電源としてリチウム電池が内蔵されています。従って、電源スイッチをOFFにしたときや、電源ケーブルをバッテリーなどから取り外したときでもプログラムスキャンの内容などは消える心配がありません。

リチウム電池の寿命は、約3年です。パワースイッチをON-OFFして周波数表示がおかしくなった場合は、電池寿命を示していますので、お早目に交換してください。

なお短時間に電源スイッチのON-OFFをくり返したり、リセットスイッチを押しつづけていますとリチウム電池の寿命が短くなりますのでご注意ください。

注)リチウム電池の交換は、必ずお買求めいただいた販売店または、弊社サービス窓口で行ってください。(有料)

■LCDディスプレイパネルの視角について

LCDディスプレイパネルは見る角度によって見え方が異なる特性があります。 車載アングルの取付方向などの配慮が必要なことがあります。

■その他取扱上のご注意

次のような使用方法をいたしますと、本機の性能を十分発揮できないばかりか、 故障の原因にもなります。

本機の設置、ご使用時には、十分ご注意ください。

- ①本機の内部には手を触れないでください。
- ②本機に電源を接続するときに⊕●を間違えないでください。
- ⑤本機は12√バッテリー用です。大型車の24√バッテリーには使用できません。
- ④夏季炎天下などで、車内温度が下がらないうちに送信(TX)しないでください。 又、LCDディスプレイが見にくくなることがあります。ディスプレイ照明ランプをOFFにして温度が下がってからご使用ください。
- ⑤湿度の高い所や直射日光の当る所は避けてください。



申請書の書きかた

■ALR-72を申請する場合

無線局事項書

21 希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の型式

周波数	帯	空中線的	電力	奄	波の	型	式 (
430M		IOW		F ₃ .			. (
	٠			•	•		
							·
							. (
							.(
					•		
					-		
							· . (

● * 使用する送信空中線の型式を記入してください。

22	工事	第	ı	送	信	機	第2送信機(
発射可能な電 波型式 周波数の範囲			電波の 430MH		•			\
変方	19	の式	ij	ア:	クタン	ノス図	E BA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
終	名称	個数	M577	752				
終段管	電圧.	入力	13.80	2	0W			v w
送信	空中線の	の型式	*					
40	他工事	報報	電波法	第3	章に排	定す	る条件	に合致している

保 証 願

			無	練	19	繗	碑	,
常(18	(3							
置場	ŘΤ							1
希望	する	周派数	空中	線電力	電	皮の型ま	t	希望する周波数帯
	430	MHz		10W	F,			MHz
		MHz		₩				MHz ,
		MHz		W				MHz
		MHz		W				MHz (
		MHz		W				MHz
		MHz		W				MHz (
		MHz	1_	W				MHz
		MHz		W				MHz (
送	送值	機器号						及び周波数の しくは機種名 (
225	第	1 送信機	2	AL	34			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
僧	365	2 送信機	2					(
搬 第3送信機		2						
166	第	4 送信機	2					(
	第	5 送信機						
添	付 F	2 3 5 6	1] 送(胃機系統	ŧ 23	+	の他の工事設計 (

■ALR-72Dを申請する場合

無線局事項書

21 希望する周波数の範囲、空中線電力、電波の型式

周波数	帶	空中線位	電力	Ą	放波	Ø	型	文 (
430M		50W		F ₃ .				-(
								• (
			.					
				•				
							-	
	٠			•				·(
	٠		-				•	(
			.					٠.


●*使用する送信空中線の型式を記入してください。

22	工事設計	第一送信機	第2送信機(
波型	対可能な電 型式 皮数の範囲	電波の型式 430MHz帯 F ₃				
変方	調の式	リアクタンス変調	\ \{\bar{\}}			
終段管	名称個数	M57729	×)			
管	電圧・入力	13.8V 50W	v w			
送信	空中線の型式	*				
その	他工事設計	電波法第3章に規定する条件に合致している				


保 証 願

		無線	致 條	45
常(記聞場				
希望	する周沢数	空中線電力	電波の型式	希望する周波数帯
	430 MHz	50W	F,	MHz
	MHz	W		MHz
	MHz	W		MHz
	MHz	W		MHz
	MHz	W		MHz
	MHz	W		MHz
	MHz	W		MHz
	MHz	W		MHz
送	送信债备号			型式及び周波数の 発着しくは機種名 (
ാ	第1送信機	AL	.35M	
個	第2送信機			
機	第3送信機			
UL	第 4 送信機			
	第5送信機			
活	付図 面	(二) 送付	B機系統図	その他の工事設計 (

■送信機系統図



フ ブロックダイヤグラム



8. トラブルシューティング

次にあげた状態は、故障ではありません。

修理を依頼されます前に必ずお確かめください。

下表に従って処理をしてもトラブルが起る場合は、販売店又は、弊社サービス係までお問合せください。

状 態	原	因	対	策
●電源が入らない。	●電源電圧が低	£L1	●電源電圧を11へ	/~15∨の範囲に
			調節してくだる	さい。
	●電源コードと	:電源の接	●充分にしめつけ	ける。
	触がわるい			
	●ヒューズ断線	泉	●指定された定格	各のヒューズを入
			れる。	
			/入れ直しても圏	「線する場合は\
			(販売店又は弊社	サービス係まで丿
■スピーカーから音	●V日つまみた	が絞ってあ	● V Rツマミを通	適切な位置に調節
が出ない。	ె ం		してください。	
	●SQLツマミ	ミを時計方	●SQLツマミを	を反時計方向に回
	向に回しすき	ぎている。	し雑音の聞え出	出す少し前に調節
			してください。	
	●外部スピーカ	コーの使用	●プラグが奥まで	ごきっちり接続さ
			れているか、り	リード線の断線が
			ないか調べてく	ください。
	● アンテナのh	接続	●同軸ケーブルの	D断線やショート
			がないか調べて	こください。
●変調がかからない。	●マイクコネク	クターの接	●接続ピンを調べ	べる。
	触不良			
	●マイクプラク	が付近のリ	●ハンダをやりな	まおす。
	ード線断線			

状 態	原	因	対	策
●電波が出ない。	●電源電圧	が低い。	■11V~15Vの範	西田に調節してく
●電波が弱い。			ださい。電流容	容量は充分余裕の
			あるものをお使	もいください。
	●PTTス·	イッチの押し	●PTTスイッチ	・を確実に押して
	が悪い。		ください。	:
	●アンテナの	の接続	●同軸ケーブルの	O断線やショート
			がないか調べて	こください。
	● LOWの	スイッチが押	●もう一度押して	HIGH出力とな
	してある。	•	る様にしてくた	ごさい。
●LCDディスプレ	●コールス・	イッチがON	●コールスイッチ	fをもう一度押し
イパネルの周波数	になって	いる。	TUP/DOWN	Vスイッスを操作
表示が、UP/DO			してください。	
WNスイッチを操			●リセットスイッ	ッチを押してくだ
作しても変らない。			さい。	
			/プログラムスキ	チャンの内容が\
			クリアされます	すので再設定し
			してください。)
●電源スイッチを□	●バックア	ップ用のリチ	●専用電池による	5バックアップ機
FFにするとメモ	ウム電池の	の消耗又は異	能が動作しなく	くなれば、バック
リーの内容が消え	常です。		アップ電池(リ	チウム電池)の消
る。			耗又は異常と思	思われます。
			販売店又は弊社	tサービス窓口に
			て交換して下さ	ない。(有料)
●VFOモード中、	●スケルチ	が開いた状態	●信号のないチャ	- フネルでスケル
SCANスイッチ	になって	いる。	チを動作させる	5.
を押してもスキャ	●メモリー	20と21が同じ	●メモリー20、2]を違った周波数
ンしない。	周波数に	なっている。	にする。	

9 定格

<一般仕様>			
周波数範囲			400 4408 41 1-
電波の型式			
電源電圧	••••••••••		·····DC13.8∨
消費電流		ALR-72	ALR-72D
	待ち受け受信時	約300mA	約300mA
	送信時(Hi)	約 3 A	約 6 A
	送信時(LO)	約1A	約 4 A
アンテナインピーダンス			500
寸法(突起物なし)			
本体重量			
本体重重			8X2.16#
<受信部>			
受信方式	グラ	ブルスーパーへ	テロダイン方式
中間周波数			
平			
選択度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
低周波出力			
外部スピーカーインピーダンス	ζ		8Ω
ハ光/平和 へ			
<送信部>			
送信出力		ALR-72	ALR-72D
	送信時(Hi)	10W	25W
	送信時(LO)	約1W	約5W
変調方式		・可変リアクタ	ンス周波数変調
最大周波数偏移			±5kHz
スプリアス発射強度			····-60dB以下
マイクロホン	エレクトレ	/ットコンデン [・]	サマイクロホン
ご注意:定格および回路は性能向	上のため予告なく変更	更することがあり	ます。



アルインコ電子株式会社